

Для специалистов/для пользователя

Инструкция по эксплуатации и монтажу
atmoMAG



Газовый проточный водонагреватель

atmoMAG mini 11-0/0 RXI

Инструкция по эксплуатации atmoMAG

Оглавление

Общая информация	3	4	Эксплуатация	7
Отличительные характеристики изделия	3	4.1	Обзор органов управления	7
1 Указания к документации	3	4.2	Подготовка устройства к работе	7
1.1 Хранение документации	3	4.3	Ввод в эксплуатацию	7
1.2 Используемые символы	3	4.4	Приготовление горячей воды	8
1.3 Знаки соответствия	4	4.4.1	Разбор горячей воды	8
1.4 Тип аппарата	4	4.4.2	Регулировка температуры воды	8
2 Техника безопасности	4	4.5	Мощность устройства	8
3 Указания по монтажу и эксплуатации	5	4.5.1	Предварительная установка мощности	8
3.1 Заводская гарантия и ответственность	5	4.5.2	Модуляция	8
3.2 Использование по назначению	5	4.6	Устранение неисправностей	8
3.3 Требования к месту установки	6	4.7	Отключение	9
3.4 Уход	6	4.7.1	Отключение готовности к работе	9
3.5 Утилизация упаковки и аппарата	6	4.8	Защита от замерзания	10
3.5.1 Аппарат	6	4.9	Техническое обслуживание	10
3.5.2 Упаковка	6	4.9.1	Замена батарей	10
3.6 Советы по экономии энергии	6			

Общая информация

Устройства atmoMAG готовы к подключению. Их лишь необходимо соединить с трубопроводами и газовыпускной системой. Они служат для снабжения горячей водой одной или нескольких водоразборных точек, например, умывальников, душей и ванн.

Устройства должны быть присоединены к газовыпускной системе с естественной тягой (дымовой трубе).

Все газовые проточные водонагреватели оснащены датчиком опрокидывания тяги (иногда называемым также датчиком выхода продуктов сгорания в помещение), который при неисправностях в газоотводном трубопроводе прерывает подачу газа к горелке.

Они оснащены автоматическим запально-контрольным устройством для главной горелки; благодаря нему предотвращается расход газа через постоянную горящую запальную горелку.

В устройствах типа RXI электропитание для электронного розжига обеспечивается батареей.

Устройства типа RXI не предназначены для монтажа под открытым небом или в соответствующим образом вентилируемом помещении, отделенном от жилых помещений. В этом случае необходимо обеспечить достаточную защиту от дождя и мороза.

Газовые проточные водонагреватели оснащены ограничителем температуры, который при перегреве теплообменника предотвращает дальнейшую эксплуатацию устройства.

Устройства могут быть адаптированы к имеющемуся виду газа. Для переналадки устройства на другой вид газа обратитесь за советом к специалисту-монтажнику.

Аппараты типа RXI оснащены регулятором давления газа, который устанавливает давление подводимого газа на постоянную величину 13 мбар.

Точное обозначение Вашего устройства специалист-монтажник после монтажа отметил в руководстве по монтажу в табл. 10.2 «Параметры настройки в зависимости от типа газа».

Отличительные характеристики изделия

Максимальная мощность устройств может быть предварительно выбрана, в зависимости от потребности, посредством выбора мощности в диапазоне от 50 % до 100 % в 10 ступенях. В зоне предварительно выбранной ступени мощности расход газа плавно адаптируется к расходу протекаемой воды. Благодаря этим характеристикам для пользователя обеспечиваются следующие преимущества:

- Устройство потребляет лишь столько газа, сколько действительно требуется в данный момент. Благодаря этому во всей области отбора устройства обеспечивается постоянная температура на выходе.
- Применение смесителей с терморегуляторами и однорычажных смесителей возможно без ограничений.

- Устройства могут быть также использоваться для питания водоразборных точек с небольшим расходом, например, биде, т. к. можно отбирать горячую воду с расходом всего 2,2 л/мин и выше с постоянной температурой на выходе.

1 Указания к документации

Следующие указания представляют собой «путеводитель» по всей документации.

В сочетании с данным руководством по эксплуатации и монтажу действует и другая документация.

За ущерб, вызванный несоблюдением данных инструкций, мы не несем никакой ответственности.

Совместно действующая документация

Для фирм, эксплуатирующих установки:

- Инструкция по эксплуатации № 0020017087
- Гарантийный талон

Для специалистов:

- Инструкция по монтажу № 0020017087

1.1 Хранение документации

Храните данное руководство по эксплуатации, а также всю входящую в объем поставки документацию таким образом, чтобы она находилась под рукой в случае необходимости. При переезде или продаже устройства передавайте документацию следующему владельцу.

1.2 Используемые символы

При управлении устройством соблюдайте указания по технике безопасности, приведенные в данном руководстве по эксплуатации!



Опасно!

Непосредственная опасность для здоровья и жизни!



Опасно!

Опасность получения ожогов!



Внимание!

Возможная опасная ситуация для оборудования и окружающей среды!



Указание!

Полезные советы, информация и указания.

- Символ необходимости выполнения какого-либо действия.

1 Указания к документации

2 Техника безопасности

1.3 Знаки соответствия



Данный тип аппарата прошел соответствующие испытания на территории Украины и соответствует требованиям ДСТУ. Данный аппарат имеет также разрешение на применение на территории Украины Госнадзорхрантруда Украины.



Данный тип аппарата прошел соответствующие испытания на территории Молдовы и соответствует требованиям ГОСТ. Данный аппарат имеет также разрешение государственного отдела по техническому согласованию на применение на территории Молдовы.



Данный тип аппарата прошел соответствующие испытания на территории Беларуси и соответствует требованиям ГОСТ и имеет сертификат соответствия. Данный аппарат имеет также разрешение от ПРОМАТОМНАДЗОРа на применение на территории республики Беларусь.

1.4 Тип аппарата

Вы можете определить тип установленного устройства по основанию записи в разделе 10 «Технические данные» и руководстве по монтажу, которую делает монтажник после окончания монтажа.

2 Техника безопасности

Поведение в экстренном случае



Опасно!

Запах газа! Опасность отравления и взрыва из-за неправильной работы!

В случае появления запаха газа поступайте следующим образом:

- Не включайте и не выключайте электрический свет.
- Не нажимайте никаких выключателей электрических приборов.
- Не пользуйтесь телефоном в непосредственной близости от опасной зоны.
- Не пользуйтесь открытым огнем (зажигалками, спичками и т. п.).
- Не курите.
- Закройте запорный газовый кран.
- Откройте окна и двери.
- Оповестите соседей.
- Покиньте дом.
- Оповестите о неисправности предприятие по снабжению газом или Вашу специализированную организацию.

Указания по технике безопасности

Строго соблюдайте приведенные ниже указания по технике безопасности и предписания.



Опасно!

Опасность взрыва возгораемой газо-воздушной смеси!
Не используйте и не храните взрывоопасные или легковоспламеняющиеся вещества (например, бензин, краски и т. п.) в помещении, в котором установлено устройство.

Опасно!

Опасность отравления угарным газом!

Категорически запрещается отключать датчик опрокидывания тяги. В противном случае при длительных неблагоприятных условиях тяги в дымовой трубе отходящие газы бесконтрольно выходят из дымовой трубы в помещение.

Опасно!

Опасность отравления и взрыва из-за неправильной работы!

Категорически запрещается выводить из эксплуатации устройства безопасности; запрещается выполнять какие-либо манипуляции с этими устройствами, которые могут отрицательно сказаться на их надлежащем функционировании.

Поэтому запрещается выполнять какие-либо изменения:

- на устройстве
- в непосредственном окружении устройства
- на линиях подачи газа, приточного воздуха, воды и напряжения
- а также в системе отвода продуктов сгорания

Запрет на проведение изменений действует также и на конструкции в непосредственном окружении устройства, если подобные изменения могут оказать влияние на безопасность и надежность эксплуатации устройства.

Ниже приведены некоторые примеры:

- Приточно-вытяжные отверстия в дверях, перекрытиях, окнах и стенах запрещается закрывать, даже на время. Не перекрывайте вентиляционные отверстия одеждой и т. п. При укладке напольных покрытий запрещается закрывать или сужать вентиляционные отверстия в нижних частях дверей.
- Необходимо обеспечивать беспрепятственную подачу приточного воздуха к устройству. Обращайте на это внимание при установке шкафов, полок и другой мебели под устройством. Специальная облицовка устройства, аналогичная шкафом, подлежит действию специальных предписаний по ее исполнению. Обратитесь в Вашу специализированную организацию, если Вы хотите установить подобную облицовку.
- Не должны перекрываться отверстия для приточного воздуха и отходящих газов. Если отверстия закрываются в связи с проведением каких-либо работ, не забывайте открыть их после окончания этих работ.
- Устройства запрещается устанавливать в помещениях, из которых вентиляционные устройства или воздухоподогреватели принудительно удаляют воздух с помощью вентилятора (например, вытяжные колпаки, сушилки для белья). Исключения составляют случаи, когда используются предохранительные устройства, которые при работе газовых проточных водонагревателей отключают вентиляторы.

- При установке герметичных окон Вы должны по согласованию с Вашей специализированной фирмой обеспечить подвод к устройству достаточного для горения объема воздуха.

В отношении изменений на устройстве Вы должны привлечь специализированную организацию.



Внимание!

Опасность получения травм и материального ущерба из-за неправильно выполненных изменений!

Категорически запрещается самостоятельное вмешательство или манипуляции на газовом проточном водонагревателе или других частях установки.

Не пытайтесь самостоятельно выполнить обслуживание или ремонт устройства.

- Не нарушайте целостность и не срывайте пломбы с деталей, покрытых защитным лаком. Только сотрудники специализированных организаций или заводской службы технического обеспечения имеют право изменять опломбированные узлы.



Опасно!

Опасность получения ожогов!

Выходящая из крана вода может иметь высокую температуру.



Внимание!

Опасность причинения ущерба!

Не пользуйтесь аэрозольными упаковками, растворителями, чистящими средствами, содержащими хлор, красками, клеем и т. п. в непосредственной близости от устройства. Эти вещества, равно как и пыль и строительный мусор, при неблагоприятных условиях могут привести к коррозии, нарушениям в работе и полному выходу из строя самого аппарата и системы отоводов продуктов сгорания.

Монтаж и настройка

Монтаж устройства разрешается выполнять только признанному специалисту. Он также берет на себя ответственность за правильность монтажа и ввода в эксплуатацию.

Он также уполномочен проводить осмотры/обслуживание и ремонт устройства, а также изменения установленного расхода газа.

3 Указания по монтажу и эксплуатации

3.1 Заводская гарантия и ответственность

Заводская гарантия

На территории России, Украины, Молдовы, Беларуси владельцу аппарата в соответствии с действующим законодательством может быть предоставлена гарантия изготовителя.

Гарантия завода-изготовителя не распространяется на изделия, неисправности которых вызваны транспортными повреждениями,

неквалифицированным монтажом, несоблюдением данной инструкции и прочими, не зависящими от изготовителя причинами, а также на работы по монтажу и обслуживанию аппарата.

Фирма Vaillant гарантирует также возможность приобретения любых запасных частей к данному изделию в течение минимум 10 лет после снятия его с производства. Срок службы данного изделия составляет 10 лет с момента установки.

Для Беларуси, Молдовы, Украины:

Выполнение гарантийных обязательств, предусмотренных действующим законодательством той местности, где был приобретён аппарат производства Vaillant, осуществляет организация-продавец Вашего аппарата или сервисная организация, уполномоченная по договору с фирмой Vaillant на гарантийный ремонт продукции фирмы Vaillant. По договору с фирмой Vaillant эта организация в течение гарантийного срока бесплатно устраним все выявленные ей недостатки, возникшие по вине завода-изготовителя. На аппараты типа atmoMAG гарантия изготовителя составляет 1 год с момента ввода в эксплуатацию, но не более 1,5 года с момента продажи конечному потребителю.

Сроки исчисляются по документам, оформляемым при продаже и вводе оборудования в эксплуатацию.

При продаже к каждому аппарату, имеющему серийный номер, организация-продавец должна приложить заполненный талон на изделие Vaillant со своим штампом.

Внимание: требуйте полного и правильного заполнения гарантийного талона.

Гарантийный талон является обязательным документом при предъявлении рекламаций заводу-изготовителю. Гарантийный талон позволит Вам также при необходимости обратиться за помощью к сервисному партнеру Vaillant для проведения гарантийного ремонта.

3.2 Использование по назначению

Газовые проточные водонагреватели Vaillant серии atmoMAG сконструированы и изготовлены по последнему слову техники и технологии с учетом общепризнанных правил техники безопасности. Тем не менее, при неправильном использовании или использовании не по назначению может возникать опасность для здоровья и жизни пользователя или третьих лиц и опасность разрушения устройств и других материальных ценностей.

Газовые проточные водонагреватели предназначены специально для нагрева воды с помощью газа. Любое иное или выходящее за рамки указанного использование считается использованием не по назначению. За вызванный этим ущерб изготовитель/поставщик не несет никакой ответственности. Весь риск несет пользователь.

К использованию по назначению относится также соблюдение руководства по эксплуатации и монтажу, а также всей другой действующей документации, и соблюдение условий выполнения осмотров и технического обслуживания.



Внимание!

Любое недозволенное использование запрещено.

3 Указания по монтажу и эксплуатации

Монтаж газового проточного водонагревателя должен быть выполнен квалифицированным специалистом, который несет ответственность за выполнение существующих правил, предписаний и нормативных актов.

3.3 Требования к месту установки

Газовые проточные водонагреватели устанавливаются на стене, преимущественно вблизи точки регулярного водоотбора и дымохода.

Они могут быть установлены в квартирах, подвальных помещениях, кладовых или иных помещениях. Выясните в Вашей специализированной организации, какие действующие предписания следует соблюдать.

Место установки должно быть постоянно защищено от замерзания. Если Вы не можете убедиться в этом, соблюдайте указанные меры по защите от замерзания.



Указание!

Нет необходимости в соблюдении расстояния между устройством и строительными конструкциями из горючих материалов, т. к. при максимальной нагрузке устройства на его поверхности достигается более низкое значение температуры, чем максимально допустимое значение 85 °С.

3.4 Уход

Очищайте облицовку устройства влажной тряпкой, используя немного мыла.



Указание!

Не используйте абразивные или чистящие средства, которые могут повредить облицовку или органы управления из пластмассы.

3.5 Утилизация упаковки и аппарата

Как водонагреватель, так и упаковка состоят большей частью из материалов, которые можно подвергнуть рециклингу (вторичной переработке).

3.5.1 Аппарат

Как водонагреватель, так и все принадлежности запрещается выбрасывать в бытовой мусор. Обеспечьте передачу старого устройства и возможно имеющихся принадлежностей в соответствующие пункты приема вторсырья.

3.5.2 Упаковка

Утилизацию упаковки поручите специализированной организации, которая выполняет монтаж.



Указание!

Строго соблюдайте действующие в Вашей стране предписания.

3.6 Советы по экономии энергии

Экономьте газ, выключая запальную горелку на время длительных перерывов в работе водонагревателя Vaillant (например, на ночь).

Подобающая температура горячей воды

Воду рекомендуется подогревать лишь настолько, насколько это необходимо. Любой дальнейший нагрев ведет к ненужному расходу энергии. Кроме того, температура горячей воды свыше 60 °С ведет к усиленному образованию накипи.

Сознательное отношение к воде

Сознательное отношение к воде может значительно понизить расходы. Например, принятие душа вместо принятия ванны: в то время, как при принятии ванны расходуется около 150 литров воды, современный, оснащенный экономящей воду арматурой душ позволяет использовать лишь около трети этого количества воды. Кроме того: подтекающий водяной кран ведет к расточительной трате около 2000 литров, а неплотный сливной бачок - до 4000 литров воды в год. А новое уплотнение стоит копейки.

4 Эксплуатация

4.1 Обзор органов управления




Рис. 4.1 Органы управления atmoMAG

Пояснения к рисунку

- 1 Терморегулятор
- 2 Патрубок холодной воды
- 3 Светодиод «Генерация напряжения розжига» (желтый)
- 4 Светодиод «Неисправность» (красный)
- 5 Светодиод «Работа» (зеленый)
- 6 Газовый штуцер
- 7 Регулятор давления газа
- 8 Главный выключатель
- 9 Патрубок горячей воды
- 10 Регулятор мощности (10 ступеней от 50 до 100 %)

Орган управления	Значение
Светодиод «Работа» (зеленый)	Светится, если горелка работает.
Светодиод «Неисправность» (красный)	Мигает, если имеется неисправность.
Светодиод «Генерация напряжения розжига» (желтый)	Загорается, если напряжение батареи падает настолько, что больше не обеспечивается надежное включение.

Табл. 4.1 Индикаторы рабочего состояния

4.2 Подготовка устройства к работе




Рис. 4.2 Запорные устройства

Открытие запорных устройств

- Откройте газовый запорный кран на патрубке газа (1) устройства, повернув его влево до упора (четверть оборота).
- Откройте запорный вентиль на патрубке холодной воды (2) устройства, повернув его влево до упора (четверть оборота).

4.3 Ввод в эксплуатацию




Рис. 4.3 Включение

- Нажмите главный выключатель (1); он должен зафиксироваться в нажатом положении.
- Поверните регулятор мощности (2) в требуемую ступень мощности. Водонагреватель включается.

Указание!

При возможных неплотностях в области линии горячей воды между устройством и водоразборными точками незамедлительно закройте шлицевой отверткой запорный вентиль холодной воды, см. раздел 4.7 «Вывод из эксплуатации». Доверяйте устранение неплотностей только специализированной организации.

4.4 Приготовление горячей воды

4.4.1 Разбор горячей воды



Опасно!

Опасность получения ожогов!

Выходящая из крана вода может иметь высокую температуру.

- Откройте кран горячей воды в водоразборной точке, например, умывальнике, мойке; газовый проточный водонагреватель автоматически входит в работу и дает Вам горячую воду.



Указание!

Если водонагреватель не входит в работу, проверьте, полностью ли открыт запорный вентиль, установленный перед краном горячей воды.



Указание!

Кроме того, может быть также засорено ситечко аэратора, встроенного в излив водоразборной арматуры. Для прочистки Вы можете демонтировать аэратор. При сильных отложениях накипи на аэраторе рекомендуется обработать его средством для удаления накипи (например, уксусом).

- Водонагреватель автоматически выключается, когда Вы закрываете кран горячей воды.

4.4.2 Регулировка температуры воды




Рис. 4.4 Регулировка температуры воды

Устройство обеспечивает постоянную температуру воды, независимо от количества разобранной воды и температуры входа холодной воды.

Температуру воды Вы можете устанавливать терморегулятором (1):

- Терморегулятор повернуть вправо : температура выше.
- Терморегулятор повернуть влево : температура ниже.

Вы можете также изменять температуру воды и во время ее разбора.

Терморегулятором Вы устанавливаете расход холодной водопроводной воды, которая протекает через устройство. Чем больше расход воды, тем меньше температура на выходе.

4.5 Мощность устройства

4.5.1 Предварительная установка мощности

Вы можете отрегулировать мощность устройства регулятором мощности, установив его в одно из десяти положений в диапазоне от 50 % до 100 % номинальной тепловой мощности. Ограничивая мощность устройства, Вы тем самым имеете возможность экономии энергии, точно приспособлявая мощность устройства к существующей в данный момент потребности.




Рис. 4.5 Предварительная установка мощности

- Поверните регулятор мощности (1) вправо : мощность меньше.
- Поверните регулятор мощности (1) влево : мощность больше.

4.5.2 Модуляция

В диапазоне между выбранным Вами значением мощности и минимально возможным значением (около 40 %) происходит плавное автоматическое приспособление расхода газа к количеству протекающей через устройство воды (т. е. к действительно разбираемому объему воды), в результате чего температура воды на выходе из устройства всегда поддерживается на постоянном уровне.

Вторым шагом Вы устанавливаете терморегулятором расход холодной водопроводной воды, которая протекает через устройство. Чем больше расход воды, тем меньше температура на выходе, см. раздел 4.4.2 «Регулировка температуры воды».

4.6 Устранение неисправностей

«Неисправность» сигнализируется светодиодом «Неисправность» (мигает красным свечением). Как пользователь Вы имеете право попытаться устранить только перечисленные ниже неисправности.

Неисправность	Причина	Устранение
Не функционирует. Ни один из светодиодов не горит.	Разряжены батареи.	Замените батареи на новые. Восстановите подачу газа. Убедитесь в том, что открыт запорный вентиль холодной воды. Если неисправность не удастся устранить, сообщите о случившемся специализированной организации.
Мигает желтый светодиод. Нестабильность розжига.	Почти разряжены батареи.	Замените батареи на новые.
Устройство не включается, мигает красный светодиод.	Прервана подача газа. Воздух в трубопроводе подачи газа.	Восстановите подачу газа. При использовании сжиженного газа: При необходимости, замените пустой газовый баллон полным. Убедитесь в том, что открыт запорный вентиль на газопроводе. Несколько раз откройте и закройте водяной кран, что удалить воздух из трубопровода подачи газа. Если неисправность не удастся устранить, сообщите о случившемся специализированной организации.
Устройство не выключается, горит красный светодиод.	Почти разряжены батареи. Неисправно предохранительное устройство.	Убедитесь в том, что открыт запорный вентиль холодной воды. При необходимости, замените батареи на новые. Сообщите о случившемся Вашей специализированной организации.

Табл. 4.2 Устранение неисправностей

Если устройство было заблокировано предохранительным устройством, розжиг снова может выполняться автоматически, если Вы «устранили неисправность». Для «устранения неисправности» Вы должны либо

- закрыть и снова открыть водяной кран, не нажимая главный выключатель, либо
- оставить водяной кран открытым и выключить и снова включить устройство путем двухразового нажатия главного выключателя (8), см. рис. 4.1.

Особенно при первом вводе в эксплуатацию и после длительных перерывов в работе Вы, при известных обстоятельствах, должны несколько раз «устранить неисправность», прежде чем снова начнет выполняться автоматический розжиг.

Когда неисправность устранена, водонагреватель снова автоматически включается.

Если неисправность возникает снова, то с целью проверки обратитесь в специализированную организацию.



Внимание!

Опасность получения травм и материального ущерба из-за неправильно выполненных изменений! Категорически запрещается самостоятельное вмешательство или манипуляции на газовом проточном водонагревателе или других частях установки. Не пытайтесь самостоятельно выполнить обслуживание или ремонт устройства.

Повторно вводите водонагреватель в работу только после того, как неисправность была устранена специалистом.



Опасно!

Опасность отравления угарным газом! Категорически запрещается выводить работы устройство слежения за тягой (датчик опрокидывания тяги); запрещается выполнять какие-либо манипуляции с этим устройством, которые могут отрицательно сказаться на его надлежащей работе. В противном случае при длительных неблагоприятных условиях тяги в дымовой трубе отходящие газы бесконтрольно выходят из дымовой трубы в помещение.

4.7 Отключение

4.7.1 Отключение готовности к работе




Рис. 4.6 Вывод из работы

- Один раз нажмите главный выключатель (3); он должен выскочить в положение «Выключено».
 - Закройте газовый запорный кран (2) устройства, повернув его вправо до упора (четверть оборота).
- Теперь подача газа к горелке газового проточного водонагревателя прекращена.
- Закройте запорный вентиль на патрубке холодной воды (1) устройства, повернув его вправо до упора (четверть оборота).

4.8 Защита от замерзания

В случае опасности замерзания из водонагревателя необходимо слить воду. Например, это следует сделать, если имеется опасность замерзания водопроводных линий. При этом соблюдайте следующий порядок действий:

- Закройте газовый запорный кран (4) и запорный вентиль на патрубке холодной воды (3), поворачивая их вправо, см. рис. 4.1.




Рис. 4.7 Слив воды

- Вывинтите заглушку с шестигранной головкой (1) для слива воды и вытащите водяной фильтр.
- Откройте краны горячей воды во всех присоединенных к водонагревателю водоразборных точках, тем самым делая возможным полное опорожнение устройства и трубопровода.
- Оставьте краны горячей воды и заглушку сливного отверстия открытыми до тех пор, пока после исчезновения опасности замерзания Вы снова не заполните устройство.
- Перед ввинчиванием заглушки сливного отверстия очистите водяной фильтр.



Указание!

При последующем наполнении и вводе устройства в эксплуатацию включайте водонагреватель только тогда, когда после открытия запорного вентиля на патрубке холодной воды она начинает вытекать через открытые краны горячей воды. Тем самым гарантируется, что водонагреватель правильно и полностью заполнен водой.

4.9 Техническое обслуживание

Условием длительного срока службы, надежной и безотказной работы является регулярное ежегодное проведение осмотра и профилактического обслуживания устройства специалистом.



Внимание!

Опасность получения травм и материального ущерба из-за неправильного обращения!

Не пытайтесь самостоятельно выполнить техническое обслуживание или ремонт Вашего водонагревателя.

Поручите проведение этих работ специализированной организации. Мы рекомендуем заключить с такой организацией договор о техническом обслуживании.

Невыполнение технического обслуживания может отрицательно сказаться на эксплуатационной безопасности устройства и приводить к материальному ущербу и травмам людей.

4.9.1 Замена батарей

Когда срок службы батарей (элементов типа А) истек, их необходимо заменить.

На это указывается загоранием желтого светодиода «Напряжение розжига».

Отсек для батареек (1) находится слева внизу на устройстве; доступ к нему возможен без демонтажа кожуха устройства.




Рис. 4.8 Замена батарей

- Откройте крышку отсека для батарей (1).
- Вытащите старые батареи и замените их новые, соблюдая маркировку на крышке отсека для батарей.



Опасно!

Опасность взрыва! Разряженные батареи не реактивировать путем заряда или другими средствами!

Батареи не нагревать и не бросать в огни!

Инструкция по монтажу atmoMAG

Оглавление

1	Указания к документации	2	5.2	Подключение к водопроводу	9
1.1	Хранение документации	2	5.3	Подключение к дымоходу	9
1.2	Используемые символы	2	5.3.1	Проверка функционирования датчика опрокидывания тяги	9
2	Описание устройства	2	5.3.2	Монтаж трубы дымохода	10
2.1	Шильдик	2	5.4	Схема электрических соединений	11
2.2	Знаки соответствия	2	6	Ввод в эксплуатацию	12
2.3	Использование по назначению	3	6.1	Проверка настроек газовой арматуры	12
2.4	Соединительные патрубки	3	6.1.1	Сравнение настройки газовой арматуры с используемым газом	12
2.5	Узлы	3	6.1.2	Контроль давления газа на входе	12
3	Указания по технике безопасности и предписания	4	6.1.3	Контроль тепловой нагрузки	12
3.1	Указания по технике безопасности	4	6.2	Таблицы настройки газовой арматуры	14
3.1.1	Монтаж	4	6.3	Контроль функционирования устройства	14
3.1.2	Подключение	4	6.4	Передача пользователю	14
3.1.3	Ввод в эксплуатацию	4	6.5	Переналадка на другой вид газа	15
3.1.4	Осмотры и техническое обслуживание	4	7	Осмотры и техническое обслуживание	15
3.1.5	Устранение неисправностей	5	7.1	Подготовка к техническому обслуживанию	15
3.2	Предписания	5	7.2	Очистка горелки	15
4	Монтаж	5	7.3	Очистка и удаление накипи из теплообменника	16
4.1	Объем поставки	5	7.4	Контроль водяного блока	17
4.2	Требования к месту установки	5	7.5	Контроль датчика опрокидывания тяги	17
4.3	Монтаж регулятора давления газа	5	7.6	Пробная эксплуатация и повторный ввод в эксплуатацию	18
4.4	Предварительный монтаж	6	7.7	Запасные части	18
4.5	Размеры	7	8	Устранение неисправностей	18
4.6	Монтаж устройства	8	9	Гарантийно-консультационная служба	19
4.6.1	Снятие и установка кожуха устройства	8	10	Технические данные	19
4.6.2	Монтаж устройства	8			
5	Подключение	9			
5.1	Подключение к газопроводу	9			

1 Указания к документации

2 Описание устройства

1 Указания к документации

Следующие указания представляют собой «путеводитель» по всей документации.

В сочетании с данным руководством по эксплуатации и монтажу действует и другая документация. За ущерб, вызванный несоблюдением данных инструкций, мы не несем никакой ответственности.

Совместно действующая документация

Для фирм, эксплуатирующих установки:

- Инструкция по эксплуатации № 0020017087
- Гарантийный талон

Для специалистов:

- Инструкция по монтажу № 0020017087

1.1 Хранение документации

Передайте данное руководство по эксплуатации и монтажу, а также всю остальную действующую документацию и возможно необходимые справочники пользователю установки. Она берет на себя хранение инструкций и справочников, чтобы они всегда имелись под рукой в случае необходимости.

1.2 Используемые символы

При монтаже устройства соблюдайте указания по технике безопасности, приведенные в данном руководстве по монтажу!



Опасно!

Непосредственная опасность для здоровья и жизни!



Опасно!

Опасность получения ожогов!



Внимание!

Возможная опасная ситуация для оборудования и окружающей среды!



Указание!

Полезные советы, информация и указания.

- Символ необходимости выполнения какого-либо действия.

2 Описание устройства

2.1 Шильдик

Шильдик находится на предохранителе тяги. Для этого Вы должны снять кожух устройства, см. раздел 4.5.1 «Снятие и установка кожуха устройства».

Обозначения на шильдике имеют следующие значения:

Символ	Значение
MAG	Обозначение типа изделия
OE	Обозначение страны назначения
mini 11-0/0	Производительность устройства XX в л/мин; тип подключения к дымоходу; поколение устройства
R	С регулятором давления газа
X	С датчиком опрокидывания тяги
I	С электронных розжигом и батареей
atmoMAG	Модельный ряд
Typ	Вид газоотводного трубопровода и подачи воздуха для горения
B11	Зависящее от воздуха в помещении газовое устройство с предохранителем тяги в дымоотводящем канале, без вентилятора
B11 BS	С устройством слежения за тягой
cat. I 2H	Обозначение вида газа: Устройство для использования только природного газа
2H	Группа газов: природный газ
G 20 - 13 mbar	Природный газ с допустимым давлением
P _{nom}	Максимальная теплопроизводительность
P _{min}	Минимальная теплопроизводительность
Q _{nom}	Максимальная тепловая нагрузка
Q _{min}	Минимальная тепловая нагрузка
P _{w max}	Максимально допустимое давление воды
xxXXxxXXXXXX<<<< xxxxxxxxxxNx	Третья и четвертая цифра: год изготовления, цифры 7 - 12: номер артикула, остальные цифры служат для управления производством.
XXxx	Код качества, например, AC15

Табл. 2.1 Обозначения на шильдике



Внимание!

Устройство разрешается эксплуатировать только с видом газа, указанным на шильдике.

- Обязательно обозначьте тип устройства и вид газа, с которым эксплуатируется устройство, в таблице 10.2 «Параметры настройки в зависимости от типа газа» в разделе 10 «Технические данные».
- Установите кожух устройства на место.

2.2 Знаки соответствия



Данный тип аппарата прошел соответствующие испытания на территории Украины и соответствует требованиям ДСТУ. Данный аппарат имеет также разрешение на применение на территории Украины Госнадзорхрантруда Украины.



Данный тип аппарата прошел соответствующие испытания на территории Молдовы и соответствует требованиям ГОСТ. Данный аппарат имеет также разрешение государственного отдела по техническому согласованию на применение на территории Молдовы.



Данный тип аппарата прошел соответствующие испытания на территории Беларуси и соответствует требованиям ГОСТ и имеет сертификат соответствия.

Данный аппарат имеет также разрешение от ПРОМАТОМНАДЗОРа на применение на территории республики Беларусь.

2.3 Использование по назначению

Газовые проточные водонагреватели серии atmoMAG сконструированы и изготовлены по последнему слову техники и технологии с учетом общепризнанных правил техники безопасности. Тем не менее, при неправильном использовании или использовании не по назначению может возникнуть опасность для здоровья и жизни пользователя или третьих лиц и опасность разрушения устройств и других материальных ценностей.

Газовые проточные водонагреватели предназначены специально для нагрева воды с помощью газа. Любое иное или выходящее за рамки указанного использования считается использованием не по назначению. За вызванный этим ущерб изготовитель/поставщик не несет никакой ответственности. Весь риск несет пользователь.

К использованию по назначению относится также соблюдение руководства по эксплуатации и монтажу, а также всей другой действующей документации, и соблюдение условий выполнения осмотров и технического обслуживания.



Внимание!

Любое недозволенное использование запрещено.

Монтаж газового проточного водонагревателя должен быть выполнен квалифицированным специалистом, который несет ответственность за выполнение существующих правил, предписаний и нормативных актов.

2.4 Соединительные патрубки



Опасно!

Опасность ожогов и травмирования из-за выхода горячей или холодной воды! При использовании пластмассовых труб для присоединения патрубков для холодной и/или горячей воды разрешается применять только трубы с термостойкостью 95 °C при давлении 10 бар.

Соединительные патрубки устройства:

- Вода 3/4"
- Газ 1/2"

- После определения места расположения устройства Вы должны подвести водо- и газопровод к соединительным патрубкам устройства.

2.5 Узлы




Рис. 2.1 Узлы водонагревателя atmoMAG mini 11 O/O типа RXZ

Пояснения к рисунку

- 1 Датчик опрокидывания тяги
- 2 Предохранитель тяги
- 3 Теплообменник (радиатор)
- 4 Электроды искрового запальника
- 5 Горелка
- 6 Генератор
- 7 Терморегулятор
- 8 Регулятор давления газа
- 9 Отсек для батарей
- 10 Регулятор мощности
- 11 Газовая арматура
- 12 Контрольный электрод



Опасно!

Опасность отравления угарным газом!

Категорически запрещается отключать датчик опрокидывания тяги. В противном случае при длительных неблагоприятных условиях тяги в дымовой трубе отходящие газы бесконтрольно выходят из дымовой трубы в помещение.

3 Указания по технике безопасности и предписания

3.1 Указания по технике безопасности



Внимание!

При затягивании и отпуске резьбовых соединений использовать только подходящие рожковые (обыкновенные) гаечные ключи (не использовать трубные ключи, удлинители и т. п.). Неправильное использование и/или неподходящий инструмент могут привести к повреждениям (например, негерметичности)!

3.1.1 Монтаж



Внимание!

Не устанавливайте газовый проточный водонагреватель над другим устройством, использование которого может ему повредить (например, над плитой, от которой исходят пары и капли жира), или в помещении с агрессивной или сильно запыленной атмосферой.

Внимание!

Нарушения в работе!

Убедитесь в том, что стрелка направления движения газа на регуляторе давления газа указывает в сторону патрубка подвода газа.

3.1.2 Подключение



Опасно!

Опасность отравления и взрыва!

Опасность получения ожогов!

При монтаже соединений следите за тем, чтобы установить все уплотнения, чтобы быть уверенным в отсутствии неплотностей в газо- и водопроводе.

Опасно!

Опасность ожогов и травмирования из-за выхода горячей или холодной воды! При использовании пластмассовых труб для присоединения патрубков для холодной и/или горячей воды разрешается применять только трубы с термостойкостью 95 °C при давлении 10 бар.

3.1.3 Ввод в эксплуатацию



Опасно!

Высокое содержание угарного газа из-за неправильного сгорания опасно для жизни.

Переналадка устройства на другой вид газа разрешается выполнять только с использованием поставляемых с завода-изготовителя комплектов для переналадки.

Опасно!

Опасность для жизни в связи с выходом газа при неправильной работе из-за неподходящих сопел горелки.

Переналадка устройства на другой вид газа разрешается выполнять только с использованием поставляемых с завода-изготовителя комплектов для переналадки.



Внимание!

При давлении газа на входе, превышающем указанные диапазоны, запрещается вводить устройство в эксплуатацию. Обратитесь в предприятие по снабжению газом, если Вы не можете устранить причину этой неисправности.

3.1.4 Осмотры и техническое обслуживание



Опасно!

Опасность отравления и взрыва из-за неправильной работы!

Категорически запрещается выводить из эксплуатации устройства безопасности; запрещается выполнять какие-либо манипуляции с этими устройствами, которые могут отрицательно сказаться на их надлежащем функционировании.

Опасно!

Опасность отравления угарным газом!

Категорически запрещается отключать датчик опрокидывания тяги. В противном случае при длительных неблагоприятных условиях тяги в дымовой трубе отходящие газы бесконтрольно выходят из дымовой трубы в помещение.



Внимание!

При монтаже и демонтаже теплообменника следите за тем, чтобы не погнуть его.

Повреждения ведут к преждевременному износу устройства.

Внимание!

Для очистки теплообменника категорически запрещается использовать проволоочные щетки или иные щетки с такой же высокой жесткостью.

Повреждения ведут к преждевременному износу устройства.

3.1.5 Устранение неисправностей



Опасно!

Опасность отравления угарным газом!

В случае повреждения датчика опрокидывания тяги и частично или полностью засоренной трубе дымохода при длительных неблагоприятных условиях тяги в дымовой трубе отходящие газы бесконтрольно выходят из дымовой трубы в помещение.

Опасно!

Опасность отравления угарным газом!

Схема блокирующего отключения устройства может быть на время выведена из работы с целью устранения неисправностей.

3.2 Предписания

Монтаж газового проточного нагревателя разрешается выполнять только признанному специалисту.

Он также берет на себя ответственность за правильность монтажа и первого ввода в эксплуатацию.

Перед монтажом газового проточного водонагревателя необходимо получить заключение предприятия по снабжению газом.

Газовый проточный водонагреватель разрешается устанавливать только в помещениях с достаточной вентиляцией.

При монтаже строго соблюдать действующие в данном местности законы, технические нормы, стандарты и предписания, а также местные предписание газо- и электроснабжающих организаций.

4 Монтаж

4.1 Объем поставки

- Соединительный комплект, состоящий из следующих элементов:
 - Соединительный патрубок для природного газа
 - Регулятор давления газа, на 13 мбар
 - Соединительный адаптер с измерительным ниппелем
 - Уплотнения, дюбеля, винты

4.2 Требования к месту установки

При выборе места установки соблюдайте следующие указания:

- Газовый проточный водонагреватель разрешается устанавливать только в помещениях с достаточной вентиляцией.
- Стенка, на которой устанавливается водонагреватель, должна быть способной выдерживать вес готового к эксплуатации водонагревателя.
- При определенных обстоятельствах, входящие в объем поставки крепежные элементы не соответствуют материалу стены. В этом случае требуемые крепежные элементы должны быть приобретены дополнительно.
- Место установки должно быть постоянно защищено от замерзания. Если Вы не можете убедиться в этом, соблюдайте указанные меры по защите от замерзания.
- Выбирайте место установки таким образом, чтобы можно было удобно выполнить прокладку необходимых трубопроводов (подачи газа, подачи и отвода воды).



Внимание!

Не устанавливайте газовый проточный водонагреватель над другим устройством, использование которого может ему повредить (например, над плитой, от которой исходят пары и капли жира), или в помещении с агрессивной или сильно запыленной атмосферой.

- Газовый проточный водонагреватель должен быть присоединен трубой дымохода с предписанным диаметром (см. раздел 10 «Технические данные») к газовыпускной системе с естественной тягой (дымовой трубе).



Указание!

Нет необходимости в соблюдении расстояния между устройством и строительными конструкциями из горючих материалов, т. к. при максимальной нагрузке устройства на его поверхности достигается более низкое значение температуры, чем максимально допустимое значение 85 °C.

- Поясните покупателю эти требования.

4.3 Монтаж регулятора давления газа

Перед монтажом водонагревателя на стену Вы должны выполнить монтаж входящего в объем поставки регулятора давления газа (2) и соединительного элемента с патрубком для измерения входного давления газа (3).




Рис. 4.1 Монтаж регулятора давления газа

- Ввинтите соединительный патрубок (1) в регулятор давления газа, как показано на рисунке.



Внимание!

Нарушения в работе!

Убедитесь в том, что стрелка направления движения газа на регуляторе давления газа указывает в сторону патрубка подвода газа.

- Ввинтите соединительный элемент с патрубком для измерения входного давления газа меньшей резьбой в регулятор давления газа.



Указание!

При последующем настенном монтаже устройства следите за тем, чтобы обеспечивался удобный доступ к измерительному патрубку.

- Навинтите соединительный патрубок вместе с регулятором давления газа и соединительным элементом на газовый патрубок устройства.

4.4 Предварительный монтаж




Рис. 4.2 Предварительный монтаж

Пояснения к рисунку

- Патрубок горячей воды R 1/2
- Газовый штуцер
- Патрубок холодной воды R 1/2

На рисунке показано расположение патрубков для открытой прокладки трубопроводов.

При использовании имеющихся принадлежностей Vaillant можно сохранить имеющиеся устройства для навески или выполнить предварительный монтаж, как показано на рисунке.

Для всех типов устройств рекомендуются следующие расстояния:

$a = 185 \text{ мм}$

$b \approx 200 \text{ мм}$

4.5 Размеры




Рис. 4.3 Размеры водонагревателя atmoMAG mini 11-0/0 RXI для природного газа

Размер	мм		Размер	мм
A	235		J	310
B	Ø 110		K	243
C	139		L	115
D	451		M	580
E	441		N	605
F	151		O	50
G	70		P	125
H	120		Q	253
I	мин. 20			

4.6 Монтаж устройства

4.6.1 Снятие и установка кожуха устройства

Для монтажа и технического обслуживания водонагревателя Вы должны снять кожух устройства, а после окончания работ установить его на место.

Снятие кожуха




Рис. 4.4 Снятие кожуха

- Снимите ручку терморегулятора (1) со шпинделя и ручку регулятора мощности (3).
- Вывинтите винт (2), находящийся под шпинделем терморегулятора.
- Потяните кожух на себя и вытащите его через верх, сняв с обоих держателей (4).

Установка кожуха




Рис. 4.5 Установка кожуха

- Установите кожух сверху в оба держателя (4) и прижмите его к задней стенке. Следите за тем, чтобы обе планки вошли в вырезы кожуха.
- Ввинтите на место винт (2), находящийся под шпинделем терморегулятора.
- Установите на место ручку регулятора мощности (3) и ручку терморегулятора (1).

4.6.2 Монтаж устройства

- Определите место установки, см. раздел 4.2 «Требования к месту установки».
- Для подвески устройства используйте, в зависимости от местных условий, вырезы или отверстия в задней стенке устройства.
- Просверлите отверстия для крепежных винтов соответственно размерам, указанным на рисунке в разделе 4.5 «Размеры».
- Для крепления устройства можно использовать анкерные болты, крюки, винты или болты с резьбой.
- Закрепите заднюю стенку устройства на стене, используя для этого подходящий крепежный материал.

5 Подключение



Опасно!

Опасность отравления и взрыва!

Опасность получения ожогов!

При монтаже соединений следите за тем, чтобы установить все уплотнения, чтобы быть уверенным в отсутствии неплотностей в газо- и водопроводе.

5.1 Подключение к газопроводу

- Выполните соединение между выходящим из стены патрубком и патрубком устройства с помощью газового запорного крана; соединение должно быть выполнено без создания механических напряжений и быть газоплотным.
- Проверьте герметичность устройства и, при необходимости, устраните неплотности.

5.2 Подключение к водопроводу



Опасно!

Опасность ожогов и травмирования из-за выхода горячей или холодной воды! При использовании пластмассовых труб для присоединения патрубков для холодной и/или горячей воды разрешается применять только трубы с термостойкостью 95 °С при давлении 10 бар.

- Выполните соединение патрубков холодной и горячей воды; соединения должны быть выполнены без создания механических напряжений.
- Проверьте герметичность и, при необходимости, устраните неплотности.

5.3 Подключение к дымоходу




Рис. 5.1 Подключение к дымоходу

Пояснения к рисунку

1 Труба дымохода

2 Патрубок предохранителя тяги

5.3.1 Проверка функционирования датчика опрокидывания тяги

Перед монтажом трубы дымохода проверьте правильность функционирования датчика опрокидывания тяги. При этом соблюдайте следующий порядок действий:

- Перекройте дымоход.




Рис. 5.2 Настройка максимальной температуры и мощности

- Поверните терморегулятор (1) вправо в положение максимальной температуры.
- Поверните регулятор мощности (2) влево в положение максимальной мощности.
- Откройте один из кранов горячей воды.

В течение максимум 2 минут датчик опрокидывания тяги должен прервать подачу газа и отключить устройство.

- Закройте все краны горячей воды.

Вы можете снова включить устройство после охлаждения датчика опрокидывания тяги (не ранее, чем через 15 минут).




Рис. 5.3 Разблокировка

Вы можете разблокировать устройство следующим образом:

- закрыть и снова открыть водяной кран, не нажимая главный выключатель, либо
- оставить водяной кран открытым и выключить и снова включить устройство путем двухразового нажатия главного выключателя (1)

5 Подключение

Если датчик опрокидывания тяги не прерывает подачу газа в течение указанного времени:

- Сообщите о случившемся в гарантийно-консультационную службу.
- Выключите устройство.

5.3.2 Монтаж трубы дымохода

- Установите трубу дымохода (1) в патрубок трубы дымохода (2) на предохранителе тяги, см. рис. 5.1 Подключение к дымоходу.

5.4 Схема электрических соединений




Рис. 5.4 Схема соединений для типа RXI

6 Ввод в эксплуатацию

Первый ввод устройства в эксплуатацию и инструктаж пользователя должны быть проведены квалифицированным специалистом.

При первом вводе в эксплуатацию следует провести контроль настройки газовой арматуры.

Последующие включения устройства описаны в руководстве по эксплуатации в разделе 4.3 «Ввод в эксплуатацию».

6.1 Проверка настроек газовой арматуры

Для этого сравните таблицы в разделе 6.2 «Таблицы настройки газовой арматуры».

6.1.1 Сравнение настройки газовой арматуры с используемым газом

- Сравните данные по исполнению устройства (категория и установленный вид газа), приведенные на шильдике, с характеристиками местного используемого газа. Информацию Вы можете получить в местном предприятии по снабжению газом.

Соответствие отсутствует:

- Перенастройте устройство на используемый вид газа, см. раздел 6.5 «Перенастройка на другой вид газа».

6.1.2 Контроль давления газа на входе

Давление газа на входе Вы можете измерить жидкостным манометром (с разрешением не хуже 0,1 мбар). При этом соблюдайте следующий порядок действий:

- Закройте запорный газовый кран.




Рис. 6.1 Ниппель для измерения давления газа на входе

- Вывинтите уплотняющий винт из ниппеля для измерения давления газа на входе (1).
- Присоедините U-образный манометр.
- Откройте запорный газовый кран.
- Включите устройство, как описано в руководстве по эксплуатации, и откройте кран горячей воды в какой-либо точке водоразбора.
- Измерьте давление газа на входе.

Группа газов	Допустимый диапазон давления газа на входе в мбар
Природный газ G 20	13 – 20

Табл. 6.1 Диапазон давлений газа на входе



Внимание!

При давлении газа на входе, превышающем указанные диапазоны, запрещается вводить устройство в эксплуатацию. Обратитесь в предприятие по снабжению газом, если Вы не можете устранить причину этой неисправности.

- Выключите устройство.
- Закройте запорный газовый кран.
- Снимите U-образный манометр.
- Ввинтите уплотняющий винт в ниппель для измерения давления газа на входе.
- Откройте запорный газовый кран.
- Проверьте герметичность измерительного патрубка.

6.1.3 Контроль тепловой нагрузки

Вы можете контролировать тепловую нагрузку двумя методами:

- Считывание величины расхода газа по счетчику (объемный метод)
- Контроль давления на соплах

Объемный метод

Перед проведением контроля необходимо удостовериться в том, что для покрытия пиковых нагрузок в газовую сеть не добавляются другие газы (например, воздушно-пропановая смесь).

Информацию об этом можно получить в предприятии по снабжению газом.

Необходимо также обеспечить, чтобы во время проведения контроля не включались никакие другие газовые приборы.




Рис. 6.2 Настройка максимальной температуры и мощности

- Включите устройство, как описано в руководстве по эксплуатации, и установите терморегулятор (1) на максимальную температуру, вращая его вправо.
- Поверните регулятор мощности (2) влево в положение максимальной мощности.

- Найдите требуемое значение расхода газа в табл. 6.3 «Расход газа» (табличное значение...л/мин), см. раздел 6.2 «Таблицы настройки газовой арматуры».
- Запишите показания газового счетчика.
- Полностью откройте кран горячей воды. При этом должен протекать номинальный расход воды, см. раздел 10 «Технические данные».
- Спустя приблизительно 5 минут непрерывной работы устройства считайте показания газового счётчика и сравните их с табличным значением.

Допускаются отклонения $\pm 5\%$.

Если отклонения превышают указанные предельные значения:




Рис. 6.3 Маркировка сопла

Пояснения к рисунку

- 1 Сопло горелки
- 2 Горелка
- 3 Трубка с соплами

- Проверьте, используются ли правильные сопла. Для этого сравните маркировку на установленных соплах с данными в таблице в разделе 10 «Технические данные». Возможно, что для этого Вам придется демонтировать горелку, см. раздел 7.2 «Очистка горелки».
- Если сопла не являются причиной отклонения, обратитесь в гарантийно-консультационную службу.
- Выключите устройство.

Метод давления на соплах




Рис. 6.4 Штуцер для измерения давления на соплах

- Вывинтите уплотняющий винт из штуцера для измерения давления на соплах (1).
- Присоедините U-образный манометр (с разрешением не хуже 0,1 мбар).




Рис. 6.5 Настройка максимальной температуры и мощности

- Включите устройство, как описано в руководстве по эксплуатации, и установите терморегулятор (1) на максимальную температуру, вращая его вправо.
- Поверните регулятор мощности (2) влево в положение максимальной мощности.
- Полностью откройте кран горячей воды. При этом должен протекать номинальный расход воды, см. раздел 10 «Технические данные».
- Определите требуемое давление на соплах в мбар по таблице 6.4 «Давление на соплах».
- Сравните измеренное давление с табличным значением. Допускаются отклонения $\pm 10\%$.
- Выключите устройство.
- Снимите U-образный манометр.
- Ввинтите уплотняющий винт в штуцер для измерения давления на соплах.

6 Ввод в эксплуатацию

- Проверьте герметичность уплотняющего винта.
- Если отклонения превышают указанные предельные значения:




Рис. 6.6 Маркировка сопла

Пояснения к рисунку

- 1 Сопло горелки
- 2 Горелка
- 3 Трубка с соплами

- Проверьте, используются ли правильные сопла. Для этого сравните маркировку на установленных соплах с данными в таблице 10.2 «Параметры газа в отношении установленного вида газа» в разделе 10 «Технические данные». Возможно, что для этого Вам придется демонтировать горелку, см. раздел 7.2 «Очистка горелки».
- Если сопла не являются причиной отклонения, обратитесь в гарантийно-консультационную службу. Запрещается вводить устройство в эксплуатацию.
- Выключите устройство.

6.2 Таблицы настройки газовой арматуры

Исполнение устройства для:	Природный газ
Обозначение на шильдике	2H G 20 – 13 mbar
Заводская настройка	G 20
Маркировка сопел горелки	130

Табл. 6.2 Заводская настройка газовой арматуры

Группа газов	Расход газа при номинальной тепловой нагрузке в л/мин
Природный газ 2H G 20	36,6

Табл. 6.3 Расход газа

Группа газов	Давление на соплах при номинальной тепловой нагрузке, мбар
Природный газ 2H G 20	7,3

Табл. 6.4 Давление на соплах

6.3 Контроль функционирования устройства

- Проверьте работу устройства, как это описано в руководстве по эксплуатации.
- Удостоверьтесь в полной герметичности устройства (по газу и воде).
- Удостоверьтесь в нормальном отводе продуктов сгорания на предохранителе тяги, например, с помощью холодного зеркала.
- Проверьте функционирование датчика опрокидывания тяги, см. раздел 5.3.1 «Проверка функционирования датчика опрокидывания тяги».
- Обязательно отметьте тип устройства и вид газа, с которым эксплуатируется устройство, в таблице 10.2 «Параметры настройки в зависимости от вида газа» в разделе 10 «Технические данные».
- Установите кожух на устройство.

6.4 Передача пользователю



Указание!

После окончания монтажа наклейте на лицевую панель аппарата прилагаемую наклейку 835593 на языке пользователя.

Пользователь устройства должен быть проинструктирован об обращении и функционировании газового проточного водонагревателя.

- Ознакомьте пользователя с управлением устройством. Передайте пользователю руководство по эксплуатации и ответьте на его вопросы.
- Передайте пользователю на хранение все предназначенные для него инструкции и документацию.
- Укажите пользователю на то, что Вы обозначили тип устройства и вид газа, с которым эксплуатируется устройство, в руководстве по монтажу в таблице 10.2 «Параметры настройки в зависимости от типа газа» в разделе 10 «Технические данные».
- Проинструктируйте пользователя о принятых мерах по обеспечению подвода необходимого количества воздуха для горения и нормального отвода продуктов сгорания. При этом следует обратить внимание пользователя на то, что запрещается вносить изменения, влияющие на работу устройства.
- Укажите пользователю на правила по технике безопасности, которые он должен строго соблюдать.
- Укажите пользователю на необходимость регулярного проведения осмотров и технического обслуживания устройства. Посоветуйте ему заключить договор о техническом обслуживании.
- Обратите внимание пользователя на то, что инструкции должны оставаться вблизи водонагревателя.

- Обратите особое внимание пользователя на то, что изменения в помещении разрешается выполнять только по согласованию со специализированной организацией.

6.5 Переналадка на другой вид газа



Опасно!

Высокое содержание угарного газа из-за неправильного сгорания опасно для жизни. Переналадка устройства на другой вид газа разрешается выполнять только с использованием поставляемых с завода-изготовителя комплектов для переналадки.



Опасно!

Опасность для жизни в связи с выходом газа при неправильной работе из-за неподходящих сопел горелки. Переналадка устройства на другой вид газа разрешается выполнять только с использованием поставляемых с завода-изготовителя комплектов для переналадки.

При смене вида газа необходимо выполнить переналадку устройства на имеющийся вид газа. Для этого требуется заменить определенные детали устройства и изменить настройку определенных узлов.

Эти изменения и вызванные ими новые настройки разрешается выполнять только квалифицированному специалисту согласно предписаниям, действующим в данной местности. Переналадку можно легко выполнить, если следовать инструкциям, которые поставляются совместно с предлагаемыми фирмой Vaillant комплектами переналадки.

7 Осмотры и техническое обслуживание

7.1 Подготовка к техническому обслуживанию

Для проведения технического обслуживания Вы должны демонтировать корпус, см. раздел 4.5 «Монтаж устройства». Перед проведением описанных ниже работ по техническому обслуживанию следует полностью опорожнить устройство, см. раздел 4.8 «Защита от замерзания» в руководстве по эксплуатации.

Для очистки устройства вначале необходимо демонтировать горелку, а затем теплообменник. После окончания работ по техническому обслуживанию установите все детали на место в обратной последовательности.

Всегда очищайте как горелку, так и теплообменник.



Указание!

На всех демонтированных деталях заменяйте уплотнения (комплекты уплотнений см. раздел 7.7 «Запасные части»).

7.2 Очистка горелки

Для очистки горелки Вы должны демонтировать ее и, при известных обстоятельствах, и трубку с соплами, если этого требуют отложения пыли.




Рис. 7.1 Штекерный контакт электрода искрового запальника

- Отсоедините штекерный контакт электрода искрового запальника на электронной плате.




Рис. 7.2 Крепление горелки на газовой арматуре

- Вывинтите два шурупа, которыми горелка закреплена на газовой арматуре.
- Слегка приподнимите горелку и вытащите ее на себя.
- Для демонтажа трубки с соплами вывинтите два шурупа.




Рис. 7.3 Конструкция горелки

- Возможно имеющиеся остаточные продукты сгорания (нагар) удалите проволоочной латунной щеткой. При необходимости, очистить сопла, инжекторы и направляющие горелки мягкой кисточкой и продуть сжатым воздухом (очистка от пыли и грязи). При сильном загрязнении горелки промыть ее мыльным раствором, а затем проточной водой.
- Установите трубку с соплами на горелку.

7.3 Очистка и удаление накипи из теплообменника

Для очистки теплообменника вначале необходимо демонтировать горелку, а затем теплообменник.



Внимание!

При монтаже и демонтаже теплообменника следите за тем, чтобы не погнуть его.

Повреждения ведут к преждевременному износу устройства.

- Вытащите тепловой предохранитель.




Рис. 7.4 Демонтаж теплового предохранителя и датчика температуры




Рис. 7.5 Крепление задней стенки теплообменника

- Отпустите накидные гайки на трубопроводах подачи холодной и отвода горячей воды.
 - Отпустите самонарезающие винты хомутов, которыми трубопроводы холодной и горячей воды закреплены к задней стенке.
 - Отпустите зажимы, которыми теплообменник закреплен на предохранителе тяги.
 - Вытащите теплообменник через низ в направлении на себя.
- При незначительном загрязнении:
- Промойте пластины теплообменника тонкой, сильной струей воды.
- При сильном загрязнении:
- Для очистки блока пластин используйте обычную мягкую щетку. Для удаления частичек пыли и жира очистите блок пластин, по возможности, сверху и снизу в емкости с горячей водой.



Указание!

Не оказывайте щеткой сильного давления. Следите за тем, чтобы не погнуть пластины!

- Затем промойте теплообменник под проточной водой.
- При наличии на поверхности теплообменника жировых и масляных отложений:
- Очистите теплообменник в подходящей емкости с горячей водой, в которую добавлено жирорастворяющее моющее средство.
- При отложении накипи:
- Используйте имеющееся в продаже средство для удаления накипи. Следуйте при этом указаниям по применению этого средства.



Указание!

В зависимости от характеристик воды, мы рекомендуем периодическое удаление накипи с внутренней поверхности теплообменника.

**Внимание!**

Для очистки теплообменника категорически запрещается использовать проволоочные щетки или иные щетки с такой же высокой жесткостью. Повреждения ведут к преждевременному износу устройства.

**Указание!**

В процессе очистки возможно незначительное удаление слоя покрытия. Они не вызывают нарушения работы теплообменника.

**Указание!**

При установке камеры горелки следует выровнять по центру под теплообменной шахтой.

**Указание!**

Не забудьте установить тепловой предохранитель на место.

- Установите на место вначале теплообменник, а затем горелку.

Восстановление повреждений покрытия теплообменника

Небольшие повреждения покрытия теплообменника можно без труда устранить с использованием специального средства в аэрозольной упаковке Supral-Stift (зап. часть № 990 310). Место повреждения должно быть сухим, без отложений и жиросодержащих остатков.

- Перед употреблением баллончик Supral-Stift следует сильно встряхнуть, а затем нанести равномерный тонкий слой на место повреждения.

**Указание!**

Покрытие высыхает на воздухе и не требует никакой дополнительной обработки. Эксплуатация устройства возможна непосредственно после высыхания нанесенного покрытия.

7.4 Контроль водяного блока

Следует периодически разбирать и проверять состояние водяного блока на предмет его загрязнения или отложения накипи.

- При появлении отложений на штифте тарелки мембраны или при неплотностях сальника: используйте соответствующий ремкомплект.

7.5 Контроль датчика опрокидывания тяги

Газовые проточные водонагреватели оснащены датчиком опрокидывания тяги. При возникающем в результате неисправности или временного сбоя в дымоходе выходе продуктов сгорания в помещение по сигналу этого датчика подача газа в устройство прекращается.

После проведения осмотров и работ по техническому обслуживанию необходимо проверить работу датчика опрокидывания тяги. Мы рекомендуем использовать предлагаемый фирмой Vaillant веер, который можно заказать как запасную часть (№ 990 301). Обращение с ним описано во входящем в объем поставки руководстве по эксплуатации.

При этом соблюдайте следующий порядок действий:

- Перекройте дымоход.




Рис. 7.6 Настройка максимальной температуры и мощности

- Поверните терморегулятор (1) вправо в положение максимальной температуры.
- Поверните регулятор мощности (2) влево в положение максимальной мощности.
- Откройте один из кранов горячей воды.

В течение максимум 2 минут датчик опрокидывания тяги должен прервать подачу газа и отключить устройство.

Вы можете снова включить устройство после охлаждения датчика опрокидывания тяги (не ранее, чем через 15 минут).




Рис. 7.7 Разблокировка

Вы можете разблокировать устройство следующим образом:

- закрыть и снова открыть водяной кран, не нажимая главный выключатель (1), либо
- оставить водяной кран открытым и выключить и снова включить устройство путем двухразового нажатия главного выключателя (1).

Если датчик опрокидывания тяги не прерывает подачу газа в течение указанного времени:

- Сообщите о случившемся в гарантийно-консультационную службу.
- Выключите устройство.

7 Осмотры и техническое обслуживание

8 Устранение неисправностей

7.6 Пробная эксплуатация и повторный ввод в эксплуатацию

После проведения осмотров и работ по техническому обслуживанию необходимо проверить работу устройства.

- Включите устройство.
- Проверьте полную герметичность устройства (газо- и водопроводов) и, при необходимости, устраните неплотности.
- Убедитесь в стабильности и регулярности розжига и образовании пламени на главной горелке.
- Проверьте правильность настройки и функционирования всех контрольных и регулирующих устройств.
- Удостоверьтесь в нормальном отводе продуктов сгорания на предохранителе тяги (например, с помощью холодного зеркала).



Указание!

Учтите, что при проверке тока ионизации измерительные кабели и зажимы должны быть чистыми и не должны быть смазаны мыльным раствором (аэрозольным теческателем).

7.7 Запасные части

Для длительного обеспечения всех функций устройства Vaillant и для того, чтобы не изменять оригинальное серийное состояние, при работах по техническому обслуживанию и уходу разрешается использовать только оригинальные запасные части Vaillant.

Перечень запасных частей содержится в каталоге запасных частей Vaillant для соответствующего оборудования. Информацию можно получить в местных представительствах фирмы Vaillant.

8 Устранение неисправностей

Приведенные ниже неисправности разрешается устранять только квалифицированному специалисту.

- Для ремонтных работ используйте только оригинальные запасные части.
- Убедитесь в правильном монтаже детали, а также в соблюдении их первоначального положения и направления.



Опасно!

Опасность отравления угарным газом!

В случае повреждения датчика опрокидывания тяги и частично или полностью засоренной трубе дымохода при длительных неблагоприятных условиях тяги в дымовой трубе отходящие газы бесконтрольно выходят из дымовой трубы в помещение.



Опасно!

Опасность отравления угарным газом!

Схема блокирующего отключения устройства может быть на время выведена из работы с целью устранения неисправностей.

- После окончания устранения любой неисправности проверяйте, функционирует ли схема блокирующего отключения устройства.

Неисправность	Причина	Устранение
Не функционирует, ни один из светодиодов не горит.	Разряжены батареи.	Замените батареи на новые. Убедитесь в том, что открыт запорный вентиль холодной воды. При необходимости, очистите силу в линии подачи холодной воды. Если неисправность не удастся устранить, сообщите о случившемся гарантийно-консультационной службе.
Мигает желтый светодиод. Нестабильность розжига.	Почти разряжены батареи.	Замените батареи на новые.
Устройство не включается, мигает красный светодиод.	Прервана подача газа. Воздух в трубопроводе подачи газа. Неисправность устройства розжига. Неисправен серводвигатель.	Восстановите подачу газа. При использовании сжиженного газа: При необходимости, замените пустой газовый баллон полным. Убедитесь в том, что открыт запорный вентиль на газопроводе. Несколько раз откройте и закройте водяной кран, что удалить воздух из трубопровода подачи газа. Проверьте кабельное соединение к штекерному контакту. Замените электроды. Замените сервоклапан. Если неисправность не удастся устранить, сообщите о случившемся гарантийно-консультационной службе.
Во время работы мигает красный светодиод.	Прервана подача газа. Воздух в трубопроводе подачи газа. Слишком низкий ток ионизации. Неисправен детектор пламени.	Убедитесь в том, что открыт запорный вентиль холодной воды. При необходимости, очистите силу в линии подачи холодной воды. Восстановите подачу газа. При использовании сжиженного газа: При необходимости, замените пустой газовый баллон полным. Несколько раз откройте и закройте водяной кран, что удалить воздух из трубопровода подачи газа. Проверьте ток ионизации. Проверьте кабельное соединение. При необходимости, замените ионизационный электрод. Если неисправность не удастся устранить, сообщите о случившемся гарантийно-консультационной службе.

Табл. 8.1 Устранение неисправностей

Неисправность	Причина	Устранение
Устройство выходит из работы	Почти разряжены батареи. Возможно, неверный монтаж газоотводного трубопровода. (Слишком короткая труба дымохода.) Труба дымохода частично забита. Неисправен ограничитель температуры или датчик опрокидывания тяги. Обрыв кабеля или короткое замыкание в кабеле ограничителя температуры и датчика опрокидывания тяги.	Замените батареи на новые. Проверьте правильность монтажа газоотводного трубопровода в отношении соблюдения минимальной длины трубы. Восстановите свободный проход газоотводного трубопровода. Замените ограничитель температуры и/или датчик опрокидывания тяги, включая их кабеля. Если неисправность не удастся устранить, сообщите о случившемся гарантийно-консультационной службе. Сообщите о случившемся Вашей специализированной организации.

Табл. 8.1 Устранение неисправностей

9 Гарантийно-консультационная служба

Для жителей Украины телефон бесплатной информационной линии - 8 800 50 142 60.

Для жителей Белоруси и Молдовы телефон информационной линии - +380 44 451 5825.

10 Технические данные

Газовый проточный водонагреватель, тип B11, B11 BS

- Обязательно отметьте тип установленного устройства и установленный вид газа в табл. 10.2 «Параметры настройки в зависимости от типа газа».

Характеристика	Единица измерения	MAG OE mini 11-0/0 RXI
Категория газа		I _{2H}
Расход горячей воды при положении терморегулятора «горячая»	л/мин	2,2-5,5
положении терморегулятора «теплая»	л/мин	4-11
Максимальная тепловая нагрузка ($Q_{\max}$) (по теплоте сгорания H_i) ¹⁾	кВт	21,4
Минимальная тепловая нагрузка ($Q_{\min}$)	кВт	9,1
Максимальная тепловая мощность ($P_{\max}$)	кВт	18,6
Минимальная тепловая мощность ($P_{\min}$)	кВт	7,7
Диапазон модуляции	кВт	7,7-18,6
Максимально допустимое давление воды $p_{w \max}$	бар	13
Минимально допустимое давление воды $p_{w \min}$	бар	0,15
Температура отходящих газов при максимальной тепловой мощности	°C	160
Температура отходящих газов при минимальной тепловой мощности	°C	110
Максимальный массовый расход отходящих газов	г/с	14,4
Минимальный массовый расход отходящих газов	г/с	13,3
Размеры		
Высота	мм	580
Ширина	мм	310
Глубина (включая регулятор мощности)	мм	243 (256)
Ø подключения трубы дымохода		110
Вес, около	кг	12
СЕ-номер (PIN)		99BP821

Табл. 10.1 Технические данные устройства

1) 15 °C, 1013,25 мбар, сухой

Параметры настройки в зависимости от вида газа	Единица измерения	MAG OE mini 11-0/0 RXI
← (соответствующее отметить)		
Природный газ G 20		
Расход газа при максимальной тепловой мощности	м³/ч	2,2
Давление газа на входе в устройство p_w	мбар	13
Сопло горелки ¹⁾	мм	1,30
Давление газа на соплах при максимальной тепловой мощности	мбар	7,30

Табл. 10.2 Параметры настройки в зависимости от вида газа

1) Маркировка сопла соответствует диаметру отверстия, умноженному на 100.

Бюро Vaillant в Москве

Тел.: +7 (095) 580 78 77 ■ факс: +7 (095) 580 78 70

Бюро Vaillant в Санкт-Петербурге

Тел.: +7 (812) 703 00 28 ■ факс: +7 (812) 703 00 29

info@vaillant.ru ■ www.vaillant.ru ■ Горячая линия, Россия +7 (095) 101 45 44

Бюро Vaillant в Киеве

Тел./факс: +38 044 / 451 58 25

info@vaillant.ua ■ www.vaillant.ua ■ Горячая линия, Украина +38 800 501 42 60

Для Республики Беларусь

Бюро Vaillant в Варшаве ■ Тел. / факс +48 22 / 323 01 37 ■ факс +48 22 / 323 01 13

Тел. в Беларуси +375 29 / 557 76 04 ■ info@vaillant.by ■ www.vaillant.by